

## Das Problem:

### Blend- und Schmierfilme auf der Kfz-Frontscheibe.

Verschmutzungen wie Insektenreste, Staub, Silikon, Wachs, Dieselruß, etc. auf der Windschutzscheibe führen besonders bei Regen und Dämmerung zu gefährlichen Blend- und Schmierfilmen. Durch Betätigung der Scheibenwaschanlage wird der Schmutz jedoch nur oberflächlich entfernt. Zurück bleibt eine wasserabweisende, hydrophobe, milchig wirkende Schicht, die auftreffendes Licht – insbesondere durch entgegenkommende Fahrzeuge – streut und somit die Blendung des Fahrers verursacht.

## Die Lösung:



**SUPER**

## SCHEIBEN- REINIGER



## Produktvorteile:

### Das stärkste CW aller Zeiten – 1:100 Konzentrat

- CW1:100 Super beseitigt die gefährlichen Blend- und Schmierfilme blitzschnell
- Aufgrund der besten CW1:100 Qualität ist es das ideale Produkt für den Vielfahrer mit höchsten Ansprüchen
- Besitzt die Anti-Kalk-Formel, die den Kalk im Wasser bindet und somit das Verstopfen der Scheibenwaschanlage verhindert
- Verlängert die Lebensdauer der Scheibenwischer
- Kann mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln gemischt werden
- Verstärkt die Reinigungsleistung von Frostschutzmitteln und Frostschutz-Scheibenreinigungs-Mischungen um ein Vielfaches
- Ist für Kunststoffstreuscheiben und Fächerdüsen entwickelt



## Anwendungs- Gebiete:

### Scheibenwaschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage

## Anwendung:

**250 ml-Flasche:** Verschlusskappe leicht aufdrehen. Durch Druck auf den unteren Flaschenteil den Dosierkopf mit 25 ml Konzentrat füllen. Verschlusskappe komplett abschrauben und den Inhalt des Dosierkopfes dem Scheibenwaschwasser zugeben. CW1:100 Super im Verhältnis 1 zu 100 mischen. Der Inhalt des Dosierkopfes (25 ml) ergibt 2,5 Liter Reinigungsflüssigkeit.

**Winteranwendung:** CW1:100 Super ist mit handelsüblichen Frostschutzmitteln in folgender Reihenfolge mischbar: 1. Frostschutz-Konzentrat, 2. frisches Wasser, 3. CW1:100 Super im Verhältnis 1 zu 50 dosieren (4 Dosierköpfe = 100 ml auf 5 Liter Frostschutz-Mischung zugeben).

Für beste Reinigungsleistung empfehlen wir die einzelnen Bestandteile in einem separaten Behälter zu mischen, bevor sie in den Scheibenwaschbehälter gefüllt werden.

- Für Frostschutz-Fertigmischungen bis -30°C: CW1:100 Super im Verhältnis 1 zu 50 dosieren (4 Dosierköpfe = 100 ml auf 5 Liter Frostschutz-Mischung zugeben).
- Für Frostschutz-Konzentrate bis -60°C: Vor Zugabe des CW1:100 Super das Frostschutz-Konzentrat mit frischem Wasser auf max. -30°C verdünnen.

Erstattungsbedingungen:  
Produkt mind. noch  
2/3 voll – Rücksendung  
ausreichend frankiert  
mit Kaufbeleg

