

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN FUSSBODEN!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit PALLMANN ECO OIL 1K oder PALLMANN HARDWAXOIL geölt wurde.

DIE LEBENSVERSICHERUNG FÜR IHREN HOLZFUSSBODEN

Mit der Entscheidung für das Ölen Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für eine natürlich schöne Holzoptik und für eine angenehme Wohnatmosphäre. Die Schutzschicht für Ihren Parkettfußboden, die durch das Ölen aufgetragen wurde, wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18356 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der geölte Oberfläche und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmäßigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und des Parkettöls.

IN DEN ERSTEN TAGEN NACH DEM EINBAU

Neu geölte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht (ca. 7 bis 10 Tage) belastet werden, und sie dürfen in dieser Zeit nicht mit künstlichen bzw. textilen Belägen oder Folien abgedeckt werden.

Überreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:

WICHTIGE HINWEISE: Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 bis 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356 (Parkett- und Holzpflasterarbeiten) die mit PALLMANN ECO OIL 1K oder HARDWAXOIL geölt sind und mit PALLMANN Pflegemittel gepflegt werden.

ACHTUNG: Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Unter Drehstühlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebebänder auf die Oberfläche aufbringen.

DIE BEAUTYKUR FÜR IHREN GEÖLTEN HOLZBODEN



 **PALLMANN**
Mein Parkett. Mein Leben.

 **PALLMANN**

PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group

Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg
Telefon +49 931 27964-0
Telefax +49 931 27964-50
info@pallmann.net
www.pallmann.net

 **PALLMANN**
Mein Parkett. Mein Leben.

**Reinigungs- und Pflegeanweisung
für geölte Holzfußböden, die
mit ECO OIL 1K oder HARDWAXOIL
behandelt wurden**



*Die richtige
Reinigung und Pflege ist die
Lebensversicherung für Ihren
geölten Parkettboden.*

ERSTPFLEGE FÜR NEUE BÖDEN

MIT PALLMANN ECO OIL CARE

Wir empfehlen, neu geölte Parkettfußböden nach ca. 7 bis 10 Tagen einer Erstpflege zu unterziehen. Die Erstpflege gewährleistet den optimalen Schutz Ihres Bodens. Zusätzlich müssen bereits genutzte, grundgereinigte Parkettböden ebenfalls wieder einer Erstpflege unterzogen werden. PALLMANN ECO OIL CARE ist geeignet für die Oberflächenpflege aller schichtbildend geölten Parkett- und Holzfußböden, die mit PALLMANN ECO OIL 1K oder PALLMANN HARDWAXOIL behandelt wurden.



1. Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien und Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchführen. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchgeführt werden.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Ca. 20-30 ml PALLMANN ECO OIL CARE pur pro qm mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen.
4. Nach ca. 1 Stunde kann die Oberfläche belastet werden. Es ist kein Auspolieren notwendig.



REGELMÄSSIGE UNTERHALTSREINIGUNG

MIT PALLMANN NEUTRALREINIGER

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fußböden.

1. Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 50 - 100 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) reinigen.



Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

GRUNDREINIGUNG BEI STARKEM SCHMUTZ

MIT PALLMANN NEUTRALREINIGER

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist geeignet für die gründliche Reinigung des Bodens. Anschließend wird eine erneute Erstpflege empfohlen.

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 200 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen bis zur puren Anwendung.
3. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) auftragen.
4. Nach ca. 2 bis 5 Minuten mit einer geeigneten Bürste bearbeiten.
5. Den gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser zweimal nachwischen. Ggf. Vorgang wiederholen.



mäßig genutzt (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr) **alle 12 Monate**

REGELMÄSSIGE UNTERHALTSPFLEGE

MIT PALLMANN ECO OIL CARE

PALLMANN ECO OIL CARE ist geeignet für die Oberflächenpflege von allen geölten Parkett- und Holzfußböden, die mit PALLMANN ECO OIL 1K oder PALLMANN HARDWAXOIL behandelt wurden.

1. Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchführen.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflege: ca. 250 ml PALLMANN ECO OIL CARE mit 5 Liter Wasser verdünnen. Bei Fugenbildung, starken Verkratzungen und Glanzgradunterschieden ggf. pur anwenden.
4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) dünn auftragen.
5. Nach ca. 1 Stunde kann die Oberfläche belastet werden.



mäßig genutzt (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr) **ca. alle 2 Monate**